

タブレットの設定について

こくりに付属しているタブレットは、こくりが動作するように下記の設定を行っています。こくりが動作しなくなったり、プログラミングができなくなったりするため、設定を変更しないようにお願いします。

(1)設定アプリ

- ①操作が行われない状態で 30 分経過後にスリープになるようにしています。
- ②次のアプリを最適化しないように設定しています。
 - ・ Bluetooth MIDI Service
 - ・ Bluetooth 共有
- ③提供不明のアプリをインストール許可しています。
- ④テキスト読み上げの出力を「日本語（日本）」の「女性」に設定しています。
- ⑤次の開発者向けオプションを設定しています。
 - ・ USB 接続時はデバッグモードにしています。
 - ・ 充電中に画面をスリープにしないようにしています。
- ⑥Android バージョンを 7.1.1 に設定しています。

(2)カメラアプリ

- ①画像サイズ(背面カメラ)を 1 メガピクセル(4:3)に設定しています。
- ②画面サイズ(前面カメラ)を 1 メガピクセル(4:3)に設定しています。

(3) GooglePlay アプリ

Google アプリを自動更新しないように設定しています。

(4)壁紙

壁紙を「ホーム画面.jpeg」に設定しています。

(5)次のアプリをインストールしています

- ①MIT AI2 Companion
- ②自己紹介
- ③チェックツール

(6)テキストファイルを保存しています

cocre_tablet_20190731

Lenovo TAB4 8¥内部共有ストレージ¥cocre_macadd.txt